

KIVITELEZÉSI ÚTMUTATÓ PADLÓ HANGSZIGETELÉSÉHEZ HIDEGBURKOLATOS FELÜLET ESETÉN

A PhoneStar hanggátló lapok mindkét oldalát alapozóval vékonyan be kell kenni, majd száraz, kiegyenlített felületre parketta- vagy műgyantás ragasztóval le kell ragasztani. A hanggátló lapok egymáshoz illesztésénél a Wolf spec. ragasztóval össze kell ragasztani. Keresztfugákat alkalmazni tilos! Az ily módon lerakott Csendlapok felületét vizes helyiségek esetén vízzáró anyaggal kell ellátni. A vízzáró anyagot minimum 2 rétegben kell felhordani, melynek az első rétege „vasalással” történjen. Ennek lényege, hogy a PhoneStar cellulóz felületének mikropórusait lezárjuk. 2 réteg esetén a 2. rétegbe üvegszál hálót kell helyezni. A vízzáró anyagot a gyártó által előírt vastagságban kell felhordani. Javasolt a vízzáró anyag és az üvegszál háló felvitele a falakra csatlakozásánál 4-5 cm magasságban úgy, hogy a faltőben repedés semmiképpen ne legyen. Az utolsó réteg vízzáró felületet – ha az ragasztó minőségű – lehet használni arra, hogy a zárófelületet (Wolf Entkopplungsplatte) belehelyezve le ragasszuk. Törekedni kell arra, hogy a zárófelület se alkosson keresztfugákat! A zárófelületet az illesztéseknél vízzáróval le kell zárni, akár a teljes felületére felhordható egy réteg vízzáró. Ezt követően bármilyen hidegburkolat lerakható. Arról azonban meg kell győződni, hogy az alkalmazott vízzáró anyag gyártója engedélyezi-e azt, hogy arra direktbe hidegburkolatot ragasszunk!



Wolf Bavaria Magyarország – Hang és Tűz Kft.

cím: H-8174 Balatonkenese, Tánácsics Mihály utca 16.
mobil: +36 30 296 1447