

Beépítési útmutató hidegburkolatos padlóhoz

A felületet elő kell készíteni úgy, hogy sík, egyenletes, pormentes, alapozóval lekenve ragasztásra előkészített legyen. A PhoneStar hanggátló lapokat lehetőleg a PhoneStar ragasztóval erre a felületre leragasztjuk. A hanggátló lapokat éleinél is a PhoneStar ragasztóval egymáshoz kell ragasztani, ügyelni kell arra, hogy keresztfűgákat alkalmazni tilos! A Csendlapokra felületzárót, pl. gipszrostlapot kell tenni, amit lehetőleg a PhoneStar ragasztóval a Csendlaphoz kell ragasztani. Törekedni kell arra, hogy a zárófelület se alkosson keresztfűgákat! A zárófelületet az illesztéseknél vízzáróval le kell zárni, akár a teljes felületére felhordható egy réteg vízzáró. Ezt követően bármilyen hidegburkolat lerakható. Arról azonban meg kell győződni, hogy az alkalmazott vízzáró anyag gyártója engedélyezi-e azt, hogy arra direktbe hidegburkolatot ragasszunk!

A PhoneStar lapok vágása pengével javasolt teljes átvágással. A lapokat megvágni és eltörni nem lehet, ezért szükséges a teljes átvágás. Az élek lezárásához a Wolf ragasztószalagot kell alkalmazni.

Wolf Bavaria Magyarország – Hang és Tűz Kft.

cím: H-1081 Budapest, Fiumei út 25.
mobil: +36 30 296 1447