

Beépítési útmutató melegburkolatos padlóhoz

A beépítés feltétele, hogy a bármely anyagú (beton, fa, stb.) padlófelület sík, száraz legyen. Erre kell leteríteni az akusztikus filcet 1 rétegben, ami a hanggátló lapokat fizikailag elválasztja a födém felületétől. A filcre kell ráhelyezni a PhoneStar Csendlapokat. A PhoneStar hanggátló lapokat éleinél a PhoneStar ragasztóval egymáshoz kell ragasztani, hogy egységes felületet képezzenek. Figyelni kell arra, hogy négy lap egy sarkon ne legyen, azaz a keresztkötés tilos! Két réteg esetén a második réteg minimum 10 cm eltolással kerüljön az első réteg hanggátló lapra, a két réteget a Wolf felületragasztóval egymáshoz kell ragasztani. A második réteg hanggátló lapoknál is szükséges az élek egymáshoz ragasztása az első réteggel megegyező módon.

Szükség esetén a felső réteg Csendlapot felületzáróval kell ellátni. Ez lehet a Wolf Entkopplungsplatte felületzárója vagy akár ennél keményebb anyag, pl. 10-15 mm vagy 2x10 mm gipszrostlap. Ha a melegburkolat legalább 10 mm vastag szalag- vagy lamináltparketta, stb, akkor a felületzáró elhagyható, a parketták alá forgalmazott párazáró fólia elégséges. Hagyományos parketta és 8 mm vagy annál vékonyabb laminált alá viszont kötelező a felületzáró alkalmazása!

A PhoneStar lapok vágása pengével javasolt teljes átvágással. A lapokat megvágni és eltörni nem lehet, ezért szükséges a teljes átvágás. Az élek lezárásához a Wolf ragasztószalagot kell alkalmazni.

Wolf Bavaria Magyarország – Hang és Tűz Kft.

cím: H-1081 Budapest, Fiumei út 25.
mobil: +36 30 296 1447