

Általános szabályok a PhoneStar hanggátló lapok tárolására és beépítésére vonatkozóan

A szabályok a beépítés előtt és alatt is érvényesek, betartandók!

Környezeti feltételek

A PhoneStar hanggátló lapok beépítése kizárólag zárt, fagymentes, állandó hőmérsékletű helyiségekben szabad beépíteni. Az építési helyszínnek tisztának, száraznak kell lennie. A beépített nyílászáróknak, ablakoknak üvegezettnek kell lenniük és azokat zárva kell tartani. Erre fokozottan figyelni kell párás, esős napokon!

Az épületbe beköltözés után, lakott körülmények között ez már nem releváns.

Tárolás

A PhoneStar hanggátló lapokat kizárólag beltérben, száraz, fagymentes és napfénytől védett helyen, fekvő helyzetben szabad tárolni.

Akklimatizáció

A PhoneStar hanggátló lapoknak beépítés előtt kellően hosszú idejű akklimatizálódási időt kell biztosítani. Ehhez a hanggátló lapokat a beépítés helyszínén kell tárolni legalább a beépítés előtt 24 óráig, figyelembe véve a tárolásra vonatkozó szabályokat is.

Követelmények a telepítés előtt és után

A PhoneStar hanggátló lapokat a nedvességtől védeni kell. 30-60%-os páratartalmat kell biztosítani a beépítés helyszínén a beépítés előtt és után is. A 70%-os páratartalomnak a hanggátló lapokat még rövid ideig ki lehet tenni, de gondoskodni kell arról, hogy a lapok a szárazságukat nyerjék vissza. A hanggátló lapokat a nedvességtől minden körülmények között védeni kell, pl. vakolás vagy esztrich lerakásnál a száradási időben.

A helyiség hőmérsékletének minimum 10 °C-nak kell lennie.

Balatonkenese, 2012.02.16.

Wolf Bavaria Magyarország – Hang és Tűz Kft.

cím: H-8174 Balatonkenese, Tánicsics Mihály utca 16.



Az egyetlen CE minősített magyar hanggátló termék